
REMS Sinus

www.rems.de

Teileverzeichnis	Spare parts list	Liste des pièces	Elenco dei pezzi
Aktueller Stand siehe www.rems.de weitere Teile auf Anfrage	Latest version see www.rems.de other parts on request	Situation actuelle voir www.rems.de autres pièces sur demande	Ultimo aggiornamento vedi www.rems.de altri ricambi su richiesta



	deu	eng	fra	ita	
101	Aufnahmespindel mit Stifte	Receptacle spindle with pins	Logement arbre avec broches	Alloggiamento albero con perni	154108R
102	Abstützung	Support	Support	Supporto	154102R
103	Biegeschlüssel	Bending key	Clé de cintrage	Chiave di curvatura	154103R
—	Verlängerungshebel mit Griff	Lenghtening lever with handle	Levier de rallonge avec poignée	Leva di prolungamento con impugnatura	154105R
105	Griff	Handle	Poignée	Impugnatura	071016
100	Sicherungsring	Locking ring	Circlip	Anello di sicurezza	059083
—	Steckbolzen mont.	Socket pin mount.	Axe debrochable mont.	Bullone a inniesto mont.	582036