
THERMOCONTROL

SCHÉMA ZAPOJENIA – TC EPT12HW

Termostat na ovládanie obehového čerpadla ÚK a TÚV



VYSVETLIVKY

	Napájanie z batérie	PE	Uzemnenie		Bezdrôtová komunikácia
	Poistka		Čerpadlo		Režim vykurovania
L, N	230V AC napájanie	M	Pohon ventilu		NC/COM/NO prepínač
COM, NO, NC	Beznapäťový výstup	T	Teplotný senzor		Kontakt bez prúdu otvorený NO
S1, S2	Vstupné svorky	TC P030NC	Termoelektrický pohon		Kontakt bez prúdu zatvorený NC
SL →	230V AC napäťový výstup		BKotol - Pripojenie kotla * - Kontakty kotla pre ON/OFF termostat (podľa návodu kotla)		